

5157

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS FOR USE

BEDIENUNGSANLEITUNG

ISTRUZIONI PER L'USO


INSTRUCCIONES DE USO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

取扱説明書

操作說明書





5157

MONTRÉ «CLASSIQUE», EXTRA-PLATE, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ÉTANCHE JUSQU'À 3 BAR (30 M)

La couronne a deux positions:

**1. Position neutre
(remontage manuel)**

2. Position de mise à l'heure

Mise en marche de la montre

Couronne en position **1**. Cette position permet de remonter manuellement le mouvement automatique, c'est-à-dire d'effectuer le remontage en tournant la couronne vers le haut (\triangle), de 30 à 35 tours. Ensuite, la montre portée au poignet se remonte automatiquement. Non portée, après un armage complet, elle s'arrêtera après 45 heures environ.

Mise à l'heure

Tirer la couronne en position **2**. Puis tourner la couronne vers le haut (\triangle) pour faire avancer les aiguilles jusqu'à l'heure désirée. Pour une mise à l'heure précise, s'assurer que la dernière manipulation s'est bien effectuée dans le sens horaire. Puis repousser la couronne en position **1**. Après cette opération, donner un tour à la couronne vers le bas (∇) afin de s'assurer qu'elle tourne librement.

Attention

Cette montre est garantie étanche jusqu'à 3 bar (30 m), à condition que la couronne soit en position **1**.

Le temps à l'état pur

La montre CLASSIQUE s'inspire directement des créations d'A.-L. Breguet. Elle illustre ses principes, qui révolutionnèrent la conception des garde-temps: pureté des formes, harmonie des proportions et sobriété des cadrants. Cette esthétique raffinée reflète la construction originale des mouvements. Du boîtier finement cannelé au cadran guilloché à la main, chaque détail d'une montre CLASSIQUE porte l'empreinte de notre fondateur. Le sceau du style Breguet.

5157

“CLASSIQUE” WATCH, ULTRA-THIN, SELF-WINDING. WATER-RESISTANT TO 3 BAR (30 M)

Crown with two positions:

- 1. Neutral position
(manual winding)**

- 2. Setting the time**

Starting the watch

Crown in position **1**. Start the watch by turning the crown forwards (\triangle) 30 to 35 times to wind the movement. The movement is rewound automatically when the watch is worn on the wrist. Fully wound, the watch will keep going for about 45 hours off the wrist.

Setting the time

Pull the crown out to position **2**. Turn the crown forwards (\triangle) to advance the hands to the right time. To set the time precisely, always turn the hands clockwise. Then push the crown back to position **1** and give it a turn backwards (∇) to ensure that it turns freely.

Please note

This watch is guaranteed water-resistant to 3 bar (30 m), provided the crown is in position **1**.

The true face of time

The CLASSIQUE watch, inspired by A.-L. Breguet's creations, demonstrates the principles that revolutionized the design of watches: pure forms, harmonious proportions and unobtrusive dials. The refined styling reflects the original construction of the movement. From the fluted case to the engine-turned dial, each detail of a CLASSIQUE watch bears our founder's imprint – the hallmark of the Breguet style.

English

5157

MODELL „CLASSIQUE“, EXTRAFLACH, AUTOMATIKAUFZUG, WASSERDICHT BIS 3 BAR (30 M)

Die Krone hat zwei Positionen:

1. Normalstellung (Handaufzug)

2. Zeiteinstellung

Aufziehen der Uhr

Krone in Position **1**. In dieser Stellung kann das Automatikwerk durch 30 bis 35 Umdrehungen der Krone im Uhrzeigersinn (\triangle) von Hand aufgezogen werden. Am Handgelenk zieht sich die Uhr dann automatisch auf. Wird sie nicht getragen, läuft die Uhr während rund 45 Stunden, nachdem sie voll aufgezogen wurde.

Zeiteinstellung

Die Krone in Position **2** ziehen. Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn (\triangle) die Zeiger auf die gewünschte Zeit stellen. Für eine genaue Zeiteinstellung die letzte Kronendrehung unbedingt im Uhrzeigersinn vornehmen, danach die Krone wieder in Position **1** zurückstossen. Abschliessend mit einer Drehung im Gegenuhrzeigersinn (∇) prüfen, ob die Krone frei dreht.

Bitte beachten

Diese Uhr ist garantiert wasserdicht bis 3 bar (30 m), vorausgesetzt, die Krone befindet sich in Position 1.

Zeit in Reinkultur

Die CLASSIQUE stammt direkt von A.-L. Breguets Kreationen ab. Sie veranschaulicht seine Prinzipien, die die Konzeption der Zeitmesser revolutionierte: die sachliche Formgebung, die harmonischen Proportionen und das schlichte Zifferblatt. Auch die ursprüngliche Bauart des Gehäuses widerspiegelt raffinierte Ästhetik.

Vom fein kannelierten Gehäuse bis zum handguillochierten Zifferblatt, jedes Detail einer CLASSIQUE ist vom Firmengründer geprägt, trägt das unverwechselbare Siegel des Breguet Stils.

Deutsch

5157

OROLOGIO «CLASSIQUE» A CARICA AUTOMATICA, EXTRAPIATTO, IMPERMEABILITÀ FINO A 3 BAR (30 M)

La corona può assumere due posizioni:

**1. Posizione neutra
(carica manuale)**

2. Regolazione dell'ora

Messa in funzione dell'orologio

Corona in posizione **1**. Questa posizione consente di caricare manualmente il movimento automatico ruotando la corona in senso orario (\triangle) per 30 - 35 giri. In seguito, l'orologio, portato al polso, si ricarica automaticamente. Non indossato, dopo carica completa, si fermerà dopo 45 ore circa.

Regolazione dell'ora

Estrarre la corona portandola in posizione **2**. Poi ruotarla in senso orario (\triangle) per portare le lancette sull'ora esatta. Per ottenere una regolazione precisa, accertarsi che l'ultimo intervento sulla corona sia stato effettuato in senso orario. Poi risospingere la corona in posizione **1**. Infine, dare un giro alla corona in senso antiorario (∇) per verificare che ruoti liberamente.

Attenzione

Questo orologio è garantito impermeabile fino a 3 bar (30 m), a patto che la corona sia in posizione **1**.

Il Tempo secondo Breguet

L'orologio CLASSIQUE si ispira direttamente ai capolavori creati da A.-L. Breguet. In esso si ritrovano le innovazioni estetiche che portarono il grande inventore a rivoluzionare il design dell'orologio: linee essenziali, proporzioni eleganti, perfetta leggibilità.

Queste qualità, che riflettono l'armoniosa bellezza dei meccanismi interni, sono l'espressione del più autentico stile Breguet: telaio finemente scanalato, quadrante inciso a mano a «guilloché». CLASSIQUE di Breguet, il volto ideale del Tempo.

Italiano

RELOJ «CLASSIQUE» EXTRAPLANO AUTOMÁTICO, IMPERMEABLE HASTA 3 BARES (30 M)

La corona consta de dos posiciones:

- 1. Posición neutra
(de cuerda manual)**
- 2. Posición de puesta en hora**

Puesta en marcha del reloj

La corona en posición **1** permite recargar manualmente el movimiento automático. Para ello, girar la corona en sentido de rotación horaria (\triangle), efectuando 30 a 35 rotaciones. Siempre que se lleve puesto el reloj en la muñeca, el mecanismo se dará cuerda automáticamente. En caso contrario, tras un remonte completo, el reloj dejará de funcionar al cabo de 45 horas aproximadamente.

Puesta en hora

Tirar de la corona hasta su posición **2**. A continuación, girarla en sentido de rotación horaria (\triangle) para hacer avanzar las agujas hasta la hora deseada. Para una puesta en hora precisa, cerciorarse de que esta última operación se efectúa girando las agujas en sentido de rotación horaria. Seguidamente, colocar la corona en posición **1**. Una vez finalizada esta operación, asegurarse de que la corona gira libremente efectuando una rotación en sentido inverso (∇).

Advertencia

Este reloj está garantizado impermeable hasta 3 bares (30 m), a condición de mantener la corona en posición 1.

La quintaesencia del tiempo

El reloj CLASSIQUE se inspira directamente en las creaciones de A.-L. Breguet, cuyos principios en materia de diseño revolucionaron la historia de la relojería: pureza de formas, armonía de proporciones, sobriedad de estilo.

Su estética elegante se refleja en la originalidad de construcción de sus mecanismos. Del fino acanalado de la caja a la elegante decoración «guilloché» de su esfera, cada detalle de un reloj CLASSIQUE lleva la impronta de nuestro fundador, la huella del estilo Breguet.

Español

5157

ЧАСЫ CLASSIQUE, СВЕРХТОНКИЕ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ, ВОДОНЕПРИЦАЕМЫЕ ДО 3 БАР (30 МЕТРОВ)

Заводная головка имеет
два положения:

- 1. Нейтральное положение
(ручной завод)**
- 2. Установка времени**

Завод часов

Заводная головка в положении **1**. Заведите часы, поворачивая заводную головку вверх (Δ) на 30-35 оборотов. Часовой механизм заводится автоматически, когда Вы носите часы на руке. Полностью заведенные часы будут идти около 45 часов, если их не носить на руке.

Установка времени

Установите заводную головку в положение **2**. Поверните заводную головку вверх (Δ), чтобы передвинуть стрелки вперед до желаемого времени. Для точной установки времени всегда поворачивайте стрелки в направлении по часовой стрелке. Затем установите заводную головку обратно в положение **1**, поверните ее вниз (∇) и убедитесь в том, что она свободно вращается.

Примечание

Эти часы водонепроницаемы до 3 бар (30 метров) при условии, что они установлены в позиции **1**.

Время в стиле Breguet

Часы *CLASSIQUE* являются прямым воплощением творчества А.-Л. Бреге. Они сочетают в себе основные принципы, которые полностью изменили дизайн часов: чистота формы, гармония пропорций и четкость информации, отражая упорядоченную красоту часовогого механизма внутри. Характерные особенности этих часов являются отличительным признаком стиля *Breguet*, от мелко-рифленого корпуса до гильошириванного циферблата ручной работы. Обладая строгой индивидуальностью, Ваши часы *CLASSIQUE* являются идеальным отражением времени.

Русский

5157

「クラシック」ウォッチ、エクストラフラット、 3気圧（30メートル）防水機能

リューズ操作の位置は2ヶ所あります

1. 通常位置（手巻）

2. 時刻修正の位置

時計をスタートさせる

リューズを位置**1**にします。この位置で、リューズを12時方向（△）に30～35回転させて巻き上げてください。その後、時計を着用している間は、時計は自動的に巻き上げられます。いっぱいに巻き上げられていれば、腕から外した後も、約45時間は作動し続けます。

時刻合わせ

リューズを位置**2**まで引き出してください。リューズを12時方向（△）に回して、針を希望する時刻に合わせます。正確に時間をセットするために、必ず時計回りの方向に操作してください。そして、リューズを位置**1**に戻してください。この操作を行った後は、リューズを6時方向（▽）に回して、リューズが自由に回ることを確認してください。

ご注意

この時計は、リューズが位置1にある場合のみ、3気圧（30メートル）までの防水が有効となります。

ブレゲ・スタイルの時間

「クラシック」ウォッチは、アブラアン-ルイ・ブレゲの作品からインスピレーション受け、彼が時計のデザインに革命をもたらした、すっきりとしたフォルム、調和のとれた配置、控えめなダイヤル、といった理念を体現しています。その洗練されたスタイリングには、搭載されたムーブメントの持つ均整美が表れています。「クラシック」ウォッチの繊細なインエッジ装飾や、手彫りギヨシェ模様の文字盤に至るまで、さまざまなディティールは創業者からつづくブレゲの強烈な個性を演出します。

日本語

5157

「CLASSIQUE」腕表，超薄表，自動上鍊機芯，防水深度 3巴（30米）

把頭共有二個位置：

1. 正常位置

2. 調校時間位置

啓用腕表

將把頭設於位置**1**，以順時鐘的方向(\triangle)，利用手動的方式為機芯上鍊30至35回。配戴期間，腕表會自動為機芯上鍊；不配戴時，腕表約於45小時後停止運行。

調校時間

將把頭拉至位置**2**，以順時鐘的方向(\triangle)調校出正確時間。請務必以順時鐘的方向結束最後一個步驟。調整完畢，將把頭推回位置**1**。以逆時鐘方向(∇)轉動把頭一圈，確認能夠自由地前後轉動。

注意：

若確實遵循將把頭按回位置**1**的原則，
本腕表可保證防水3巴（30米）。

流金時光

*CLASSIQUE*腕表的創作靈感直接取材於寶璣的經典之作，精簡的造型、完美的比例和樸素的表盤，重現大師顛覆時計傳統的理念，細緻的美學更反映出原創的經典機芯。表殼的外圈條紋製作精細，表盤的格狀飾紋以手工雕琢而成，處處顯露出創始人的原創特色，堪稱寶璣的典型風格之作。

中文